

48K ROM
MICRO-P
W/O TELETEXT
64K ROM
MICRO-P
WITH TELETEXT
V_TUNE
VOLUME
MONO/STROBE/BG_L
BG/I_or_BG/DK
BLACK_STR_SW
SID/STA/LL
INT/EXT
AV1_AV2/AVL
TREBLE
BASS
AV_MUTE
BS1
BS2
STANDBY
CVBS_TXT
BTSC(MONODBX) / FRANCE SYSTEM
H = MONO, MULTI.NEGATIVE MODE
L = STROBE, NONMULTI.POSTIVE MODE
SOUND ID
H = YES
L = NO
BTSC(MONODBX)
NO STEREO
STEREO
FRANCE SYSTEM
L.SYSTEM
L.SYSTEM
H = INT
L = EXT
BTSC(MONODBX)
H = FRONT AV, AVL OFF
L = BACK AV, AVL ON
RESERVE
FOR
TOP
CONTROL
FOR U.S.A ONLY
VOL_DN
VOL_UP
CH_DN
CH_UP
STANDBY
LED
SERVICE
SAM
NTSC = 0V
PAL/SECAM = 3V
SDA
SCL
SERVICE
SDM
IR
RECEIVER
NTSC/PAL/SECAM = 0V7
RESET
FOR U.S.A ONLY
STANDBY
VFL
FLYBACK
BL_TXT_OSD
R_TXT_OSD
G_TXT_OSD
B_TXT_OSD
CHROMA_0/NTSC_SW
CHROMA_1/BG/L
CHROMA_2/STATUS