



SUBSTITUIÇÃO DA PCI PRINCIPAL DO TV LCD C420

Informamos que a pci principal **versão GT-309PX- V302(código:027324403)** utilizada no TV LCD D4201 e D42, é compatível elétrica e fisicamente com a **versão GT-309PX-V303 (código:027334401)** e pode ser utilizada na TV LCD C420, neste caso a TV funciona, porém apresenta imagem de cabeça para baixo. Basta fazer **Atualização do Software, conforme INFORMATIVO TEC 044.11.12 que segue anexo.**

Extrair o **Software** anexo a este informativo e inseri-lo na raiz de um **pen drive** de preferência **sem nada gravado**. Conectá-lo na entrada **USB da TV**.

TV LCD C420 código: 02.733.44.01 FIRMWARE:CE_TV_V00.30INV_1920x1080_BETAH_16052012 (1)





TV LCD C420

Placa Principal

TV LCD D42/D4201

código do pci: 02.732.44.03



TV LCD D42/ D4201

ATENÇÃO !

Antes de iniciar atualização de software, certificar-se que o arquivo a ser baixado é exatamente do modelo a ser aplicado, caso não seja danificará a placa principal. Nunca desligue a TV ou retire o pen drive durante o procedimento de atualização do firmware.

	<p style="text-align: center;">SPV</p> <p style="text-align: center;">SERVIÇO DE PÓS VENDA</p> <p style="text-align: center;">SETOR</p> <p style="text-align: center;">LITERATURA TÉCNICA & TREINAMENTO</p>	<p style="text-align: center;">INFORMATIVO</p> <p style="text-align: center;">TEC.044.11.12</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTOS ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TV LCD</p>
--	---	---

Procedimentos para Atualização de Software de TV LCD: Plataforma MSD309.


Modelos: TV LCD D32/D3201/D42/D4201/C320/C390/C420/CW3201/CW320

ATENÇÃO: Este procedimento só atua com a TV no modo AR ou CABO.

1. Efetuar o download do software, descompactar e extraí-lo para a raiz de um pen drive de preferência sem nada gravado, não renomear o arquivo.

Conforme foto a seguir:

Software Zipado




Descompactado




2. Ligar a TV com o **pen drive** conectado na entrada USB. Vide foto a seguir.





3. Pressionar a tecla no controle remoto. Abaixo tela a ser visualizada.





4. Selecionar Atualização SW via e pressionar OK no controle remoto.

Conforme imagem abaixo:



5. A seguir tela a ser visualizada:



6. Click com a tecla  **no controle remoto para confirmar.**

7. Terá início o processo de atualização do software, ao término a TV desligará.

8. Desconectar a TV da tomada e retirar o pen drive, aguardar 05 segundos para ligar a TV.

9. Nunca desligar a TV ou retirar o pen drive durante a atualização do software.

Próximo Procedimento :

Restabelecer predefinição de fábrica (Reset).


ATENÇÃO ! Esse procedimento se faz necessário ao atualizar o software, para que as informações contidas na memória EEPROM, localizada internamente ao chip set MSD309 sejam apagadas e reiniciadas pelo mesmo. O não cumprimento de tal procedimento acarretará em anomalias na versão de software inserida.

Acessar modo de serviço através do controle remoto da TV.



- 1. Pressionar a tecla SOURCE no controle remoto.**
- 2. Digitar 2 5 8 0 no controle remoto.**


Abaixo tela a ser visualizada:



Identificação da Versão do Software da TV.


3. Selecionar a opção “SPECIAL SET” e pressionar OK no controle remoto.

Vide tela a seguir:



4. Selecionar a opção Restabelecer predefin... e pressionar OK no controle remoto.

Vide tela a seguir:



5. A TV desligará automaticamente; desconecte-a da tomada e aguarde 5 segundos.

6. Ligar a TV, pressionar a tecla MENU no controle remoto.

7. Selecionar Sintonia Automática e pressionar OK no controle remoto.

Vide tela a seguir:



Depois de pressionar OK, terá início o processo de sintonia automática dos canais.

Conforme tela abaixo:

